

QRG

FLUKE®


RSE30/RSE60/ RSE30H/RSE60H


Thermal Camera






To download SmartView IR software, visit: www.fluke.com/smartviewIR.
SmartView IR ソフトウェアをダウンロードするには: http://www.fluke.com/smartviewIR.
SmartView IR 소프트웨어를 다운로드하려면 http://www.fluke.com/smartviewIR 를 방문하십시오.
要下载 Smartview IR 软件，请访问： http://www.fluke.com/smartviewIR.
若要下載 SmartView IR 軟體，請瀏覽：http://www.fluke.com/smartviewIR.







1




3



2



4 SmartView *IR*



PN 5355626
9/2022
© 2022 Fluke Corporation. All rights reserved.